


Краскораспылитель электрический КЭ-700 (Арт. 50337)

Схема сборки



Краскораспылитель электрический **КЭ-700** (Арт. 50337)

Детали сборки

* Позиция по схеме сборки.

№*	Наименование	Артикул	Количество	Примечание
1	Шнур питания	224200	1	
2	Выключатель	243800	1	
3	Муфта шнура питания	243801	1	
4	Винт	243802	2	
5	Зажим шнура питания	243803	1	
6	Полукорпус левый	243804	1	в сборе с №38
7	Воздуховод	243805	1	
8	Соединитель воздуховода	243806	1	
9	Штуцер 1 воздушного шланга	243807	1	в сборе с №10
10	Шланг воздушный	243808	1	№9,10,11
11	Штуцер 2 воздушного шланга	243809	1	в сборе с №10
12	Регулятор	243810	1	
13	Гайка	243811	1	
14	Полуручка левая	243812	1	в сборе с №30
15	Ось	243813	1	
16	Корпус распылителя	243814	1	
17	Клапан	243815	1	
18	Кольцо уплотнительное	243704	2	
19	Сопло	243703	1	
20	Сплиттер	243702	1	
21	Колпачок воздушный	243701	1	
22	Гайка	243700	1	
23	Емкость для краски	243816	1	
24	Трубка заборная	243817	1	
25	Уплотнитель	243818	1	
26	Курок	243819	1	
27	Пружина 1	243820	1	
28	Пружина 2	243821	1	
29	Толкатель	243822	1	
30	Полуручка правая	243823	1	в сборе с №14
31	Винт	243824	16	
32	Корпус электродвигателя	243825	1	
33	Разъем	243826	4	
34	Провод	243827	4	
35	Конденсатор	243828	1	
36	Электродвигатель	243829	1	№33,34,35,36
37	Кольцо уплотнительное	243830	1	
38	Полукорпус правый	243831	1	в сборе с №6
39	Фильтр воздушный	243832	1	
40	Корпус фоздушного фильтра	243833	1	